

Verklebung, Entfernung und Handling von Panorama Green

panoRama Green ist eine perforierte, selbstklebende PVC freie Fensterfolie, die speziell entwickelt wurde für Langzeitanwendungen von bis zu 5 Jahren. Die Folie ist das geeignete Produkt für Werbung auf sämtlichen flachen bis leicht gewölbten Glasflächen, ohne die Sicht von innen nach aussen wesentlich zu beeinträchtigen.

Allgemeines besonderes Handling

Um das Ablösen von panoRama Green vom Liner zu verhindern ist ein besonderes, vorsichtiges Handling notwendig. Beim Druck und auch bei der weiteren Verarbeitung achten Sie bitte darauf, dass das Material möglichst ohne Umrollwalzen direkt zugeführt wird. Dies ist wichtig, da das Druckmedium «härter» ist als der Träger und es durch eine solche Behandlung zu Loslösungen oder Tunneling kommen kann.

Druckverfahren

Solvent, Eco-solvent, UV-härtende Tinten, Latex, Offset und Siebdruck.

Besonderheit im Handling bei Latexdruckern

Drucktemperatur auf 90 – 95 °C stellen. Es ist darauf zu achten, dass das Vakuum auf die geringste Stufe der Maschine oder sogar komplett ausgestellt wird. Bei zu hohem Zug auf den Liner, kann dieser sich ggfls. leicht ablösen. Sollte dies der Fall sein, einfach das Material 20-30 cm in die Maschine manuell reinschieben und nicht automatisch laden lassen. So wird verhindert, dass das Material im Drucker hängen bleibt.

Trocknungszeit

Nachdem Druck lagern Sie die **Panorama Green** Druckfolie so, dass der Druck am besten trocknen kann und eventuelle Lösemittel sich verflüchtigen können. Bei flacher und offener Lagerung muss der Druck mindestens 24 Stunden trocknen, ansonsten 48 Stunden. Danach ist das Produkt fertig für den Laminierungsprozess. Latexdrucke haben eine allgemeine, seitens des Herstellers HP vorgegebene Verarbeitungsrichtlinie der Trocknung für Folien, bitte achten sie darauf.

Laminieren

Achten Sie beim Einlegen von Druckfolie und Laminat unbedingt darauf, dass keine Züge entstehen und die Zugspannung bei beiden Materialien identisch ist. Dadurch wird ein „Tunneln“ oder „Aufrollen“ des Materials vermieden und die Anbringung deutlich erleichtert. Beim nachträglichen „zurechtschneiden“ des Motivs empfehlen wir Ihnen, auf spitze Ecken zu verzichten und diese abzurunden. Die Verarbeitung erfolgt immer mit bedruckter Seite nach aussen gewickelt.

Das passende Laminat von Continental Grafix (**Panorama Green Laminat**) wird speziell für die Panorama Green Folie hergestellt um im Bundle PVC frei zu sein. Ist dies kein Kriterium so empfehlen wir Ihnen auch panoRamaCast als Alternative.

REINIGUNG

Eine gründliche Reinigung des zu beklebenden Untergrundes ist unbedingt notwendig. Verwenden Sie ausschliesslich Seifenlauge zum Reinigen. Wenn sie mit lösemittelhaltigen Reinigungsmittel reinigen wollen, bitte darauf achten, dass die Lösemittel vollständig diffundiert sind. Nach der Reinigung muss die Oberfläche trocken sein. Um die Oberfläche schonend zu trocknen, verwenden Sie fusselfreies Material oder braunes Industriepapier. Nach Beendigung der Reinigung muss die Oberfläche komplett fett- und fusselfrei sein.

Demontage

panoRama Green lässt sich selbst bei längerer Anwendung sehr gut vom Untergrund entfernen

Wichtig ist es auf die Entfernungstemperatur von +10°C bis + 30°C zu achten. Ziehen Sie die Folie gleichmäßig in einem flachen Winkel ab.