Lettenstrasse 2
CH-6343 Rotkreuz
Switzerland

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
info@continentalgrafix.com
www.continentalgrafix.com
MwSt. CH: CHE-103.565.612
MwSt. D: 0945/11066
UST-ID Nr. DE 814 424 041

ITac Clear & ITacWhite

Recommandations de manipulation

Le film pour vitrines **auto-adhésif ITac Clear & ITac White** a été spécialement conçu pour une application simple et fiable, **à sec ou à l'eau**. Ce film PET optiquement clair est doté d'un adhésif exclusif spécialement formulé pour ne pas être affecté par l'humidité et pouvant être retiré pendant une période allant jusqu'à 3 ans sans laisser de résidus.
L'installation est simple si les outils recommandés sont utilisés et si quelques directives de base sont respectées. Veuillez prendre attentivement en considération les recommandations de ce guide d'instructions.

CONSEILS GÉNÉRAUX

Impression
Assurez-vous que le film atteigne la **température ambiante** avant l'impression afin de compenser toute différence de température entre les zones de stockage et de production.

ITac Clear – Méthodes d'impression adaptées
- Encres UV

ITac White – Méthodes d'impression adaptées
- Solvant
- Éco-solvant
- UV
- Latex

Bien que la **lamination ne soit pas indispensable**, si vous choisissez de laminer, il est recommandé d'utiliser un **laminé coulé optiquement clair**.
Il est essentiel que **les encres soient complètement sèches** avant l'application du laminé. Nous recommandons un **temps de séchage de 24 à 48 heures**, selon le type d'encre utilisé.
Pendant ce temps, les impressions doivent être **posées à plat ou très légèrement enroulées en position verticale**, afin de permettre un **dégazage complet et efficace**.

LAMINATION

Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le **laminateur est correctement calibré**. Des problèmes courants de lamination, tels que la **formation de tunnels ou le relevage des bords après l'installation**, sont souvent dus à un mauvais calibrage.

Réglages recommandés :

- Aucune tension du matériau
- Pression légère
- Vitesse de lamination lente

Après la lamination, il est recommandé **d'attendre 24 heures avant l'application sur la vitre**.
La **qualité du laminateur, des rouleaux et du calibrage** influencera directement le résultat final.

APPLICATION

Nettoyage

- Pour une adhérence optimale, nettoyez soigneusement les vitres, les joints et les parties en caoutchouc uniquement avec de l'eau et du savon afin d'éviter tout décollement des bords.
- Évitez les **produits nettoyants à base de solvants ou d'ammoniaque**.
- **L'alcool n'est pas recommandé**. Toutefois, s'il est utilisé, rincez soigneusement à l'eau afin d'éliminer tout résidu.
- Rincez soigneusement puis séchez à l'aide d'un **chiffon non pelucheux, de papier industriel brun ou d'une raclette**, en insistant sur les coins et les bords.

POSE

Pour l'application, nous recommandons **d'humidifier d'abord la surface de la vitre**.
Après avoir retiré environ **20 à 30 cm (8 à 12 pouces) du liner**, humidifiez également **la face adhésive de l'ITac Clear & ITac White avec de l'eau du robinet**.
Une fois le film positionné, nous recommandons d'utiliser **une raclette avec bord en feutre** afin d'éviter de rayer la surface. Travaillez **du centre du visuel vers les bords** afin de chasser l'eau vers l'extérieur.

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2

6343 Rotkreuz

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88

Fax: +41 41 763 60 14

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit: